

CEE-BEE® A-882



NETTOYANT TOUT USAGE POUR EXTÉRIEURS D'AVIONS

CEE-BEE® CLEANER A-882 est un nettoyeur tout usage pour les surfaces extérieures des avions.

AVANTAGES

- Excellent nettoyeur pour les surfaces peintes et non peintes
- Se rince facilement sans laisser de traces, même après séchage en surface • Faible niveau de mousse
- Sécuritaire sur tous les métaux d'avion, y compris l'acier haute résistance, l'acrylique et les plastiques polycarbonate
- Sans danger pour les peintures de bonne qualité, y compris les peintures à haute brillance et camouflage ainsi que pour les fils isolés en polyimide
- Ne contient pas de composés phénoliques, cyanures, nitrites, sels de métaux lourds ou solvants dangereux • Les tensioactifs (surfactants) sont biodégradables

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide	Solubilité	Soluble dans l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Incolore	pH	8.5–9.0	Densité	1.006 g/ml
Odeur	Odeur solvant	Point d'éclair	> 93 °C		

FORMATS DISPONIBLES



20L

20CB882P

208L

20CB882D

1000L

20CB882T

APPROBATIONS

- MIL-PRF-87937D TYPE IV (QPL)
- EPA 796.3100: AEROBIC AQUATIC BIODEGRADATION
- DOUGLAS CSD #1
- BOEING DPM 5278-2
- AMS 1526B

MÉTHODES D'UTILISATION

NÉTOYAGE D'USAGE GÉNÉRAL: Souillures légères à lourdes: diluer 1 partie de nettoyant avec jusqu'à 20 parties d'eau.

1. Appliquer la solution de nettoyage avec une vadrouille, une brosse, un vaporisateur non atomisant ou un équipement de nettoyage à la vapeur. 2. Laisser reposer jusqu'à ce que le sol pénètre. 3. Agiter la surface et rincer soigneusement à l'eau courante.

LEGISLATION

- Réglementé par le SIMDUT

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

- Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels
- Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser des gants en caoutchouc et un écran facial ou des lunettes. • Utiliser avec une ventilation adéquate. • Ne pas ingérer. • Pour le contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.

Révision: 07 2020

P.2